



PEUGEOT

Kit Main-Libre Bluetooth (1)

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation			Gestion double appel		General / Ergonomie		
			Connecter le téléphone à l'équipement	Débrancher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Accéder au Journal des appels du téléphone	Débrancher un second appel	Passer en mode conférence	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone	Affichage du nom de l'appelant
Alcatel	OT-S853	-		✓						✗		
Asus	P505 (WM 2003)	V3.16.71 FRA		✗						✗		
Asus	P525 (WM 2005)	V3.20.0 WWWE		✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓
BenQ	P50 (WM 2005)	1.12		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
BenQ - Siemens	CL71	1.16		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ - Siemens	Q-Fi EF51	1.10		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ - Siemens	EF61	1.00		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
BenQ - Siemens	S68	34		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
BenQ - Siemens	S88	1.18		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7100			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
BlackBerry	7130g	4.1.0.338		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
BlackBerry	7290			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
BlackBerry	8100 Pearl	4.2.0.6.4		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
BlackBerry	8700	4.1.0.214		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
BlackBerry	8707g	4.10.355		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
BlackBerry	8800	4.2.1.90		✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
ETEN	X500 Glofish	32		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Ericsson	R520			✓					✗			
Ericsson	T39m			✓					✗			
HTC	4350	1.8.406.2 FRE		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
HTC	S710	1.16.406.1		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
HTC	Mteor	1.13.251.2		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓
HTC	TyTN	1.18.256.2		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
I-mate	Pocket PC			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
I-mate	Jasjar			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
I-mate	JAMin	1.09.25		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
I-mate	JAQ3	10.158		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
I-mate	SP3			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
I-mate	SP3i			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
I-mate	SP5			✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
HP	HP iPaq Pocket PC 63xx series (WM 2003)			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
HP	HP iPaq hw 6515 (WM 2003)			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
HP	HP iPaq 6915 (WM 2005)	1.21 UK		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
LG	F2400	F2400P40FL-33-V10d-208-01		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
LG	KE820	KE820P40-EUR-V10s-XXX-XX		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
LG	KE970 - Shine	KE970P40-EUR-V10a-XXX-XX		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
LG	KG240	KG240P64FL-33-V10b-208-01		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
LG	KG320s	KG320P64-EUR-v10b-XXX-XX		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
LG	KG800 Chocolate	KG800P64-EUR-V10c-XXX-XX		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
LG	M6100	M6100P64-852-V10a-XXX-XX		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
LG	U8500	U8500_MSM6250-V10c		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
LG	U890	U890C_V10a		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
M i o	A701	R45.3.101.0210.1		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Modelabs	Elite EML2	-		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗
Modelabs	myWay Slim	-		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗
Motorola	270C			✓					✗			
Motorola	A760 / A760i			✓					✗			
Motorola	A768 / A768i			✓					✗			
Motorola	A780			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Motorola	A830			✓					✗			
Motorola	A835			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Motorola	A910	R57_G_10.08.01R_A		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Motorola	A925			✓					✗			
Motorola	A1000			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Motorola	A1200	R532_G_11.00.44P		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Motorola	C390			✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓



PEUGEOT

Kit Main-Libre Bluetooth (1)

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation			Gestion double appel		General / Ergonomie		
			Connecter le téléphone à l'équipement	Débrancher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Accéder au Journal des appels du téléphone	Débrancher un second appel	Passer en mode conférence	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone	Affichage du nom de l'appelant
Motorola	E398			✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Motorola	E680/E680i			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Motorola	E770	R252211-AS_U_85.92.50R		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Motorola	E1000			✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Motorola	KRZR K1	R4527_G_08.22.07R		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Motorola	KRZR K3	R261171LD_U_99.13.11R		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Motorola	L6	R3511_G_0A.52.2AR		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Motorola	L7	R4513_G_08.B7.DAR_RB		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Motorola	SLVR L7e	R452D_G_08.01.0AR		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Motorola	MPX220 (Win CE)			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Motorola	RAZR V6 maxx	R26117LD-AS_U_98.30.72AR		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Motorola	RIZR Z3	R452B_G_08.01.02R		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Motorola	ROCKR E1			✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Motorola	ROCKR E2	-		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Motorola	ROCKR E6	R533_G_11.12.02P		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Motorola	PEBL U6	R478_G_08.83.76R		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Motorola	V3			✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Motorola	V3i	R479_G_08.B4.34R		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Motorola	V3X	R25221LD_U_85.84.601P		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Motorola	V500 / V501 / V525 / V600 / V620 / V80			✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Motorola	V547, V551, V555, V635			✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
NEC	c616 / e616			✓					✗			
NEC	L1	HAWC1301		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Nokia	3110 Classic	4.91		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	5200	3.92		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	5300	3.50		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6021	4.10		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6085	3.71		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6103	4.61		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6111	3.41		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6125	3.51		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6131	3.50		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6230	5.50		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6233	3.70		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6280	3.60		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6300	4.20		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6310/6310i	7.00		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6650			✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6810	4.24		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6820a / 6820b	3.21		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6822a / 6822b	4.47		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	7280	3.22		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	7370	3.52		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	7373	3.90		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	7380	3.76		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	7390	3.84		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	7600			✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	8800	4.10		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	8800 siroco	3.51		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	8910i	3.04		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia OS Symbian	3230	3.0510.0ch		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia OS Symbian	3250	3.18		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Nokia OS Symbian	3600 / 3620			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia OS Symbian	3650 / 3660	2.50		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Nokia OS Symbian	5500	3.14		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓



PEUGEOT

Kit Main-Libre Bluetooth (1)

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation			Gestion double appel		General / Ergonomie		
			Connecter le téléphone à l'équipement	Débrancher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Accéder au Journal des appels du téléphone	Débrancher un second appel	Passer en mode conférence	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone	Affichage du nom de l'appelant
Nokia OS Symbian	6110 Navigator	03.51		✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Nokia OS Symbian	6260	3.0436.0		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia OS Symbian	6290	3.03		✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Nokia OS Symbian	6600	5.53.0		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia OS Symbian	6630	3.45.113		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia OS Symbian	6670	4.0437.4		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia OS Symbian	6680	3.04.11		✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia OS Symbian	7610	5.0509.0		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia OS Symbian	7710	02.08.1		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia OS Symbian	9300 / 9300b	4.53(00)		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia OS Symbian	9500	5.22 (01)		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia OS Symbian	E50	06.27.1.0		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Nokia OS Symbian	E60	1.0610.02.15		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Nokia OS Symbian	E61	1.0610.04.04		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Nokia OS Symbian	E65	1.0633.18.01		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Nokia OS Symbian	E70	1.0610.05.07		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Nokia OS Symbian	N70	5.0609.2.0.1		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Nokia OS Symbian	N71	2.0613.1.12.1		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia OS Symbian	N73	2.0628.0.0.1		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Nokia OS Symbian	N76	10.0.035		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Nokia OS Symbian	N80	3.0614.0.3		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia OS Symbian	N90	5.0607.7.3		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Nokia OS Symbian	N91	1.00.028.01		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Nokia OS Symbian	N93	10.0.025		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Nokia OS Symbian	N95	10.0.018		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Nokia OS Symbian	N-Gage	3.30		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia OS Symbian	N-Gage QD	3.15		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
O2	XDA II			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
O2	XDA Exec			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
O2	Xphone II			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Palm	Treo 650	1.20 - ENA		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Palm	Treo 680	1.04 ROW		✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗
Palm	Treo 750	1.10		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Panasonic	P341i			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Panasonic	X11			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Panasonic	X70			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Panasonic	X88			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Panasonic	X700 / X701			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Pantech	PG-3500	1.00		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Pantech	PG-8000	2.00		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Philips	Fisio 820 / 825			✓					✗			
Philips	768			✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Philips	960			✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Qtek	2020			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Qtek	8010			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Qtek	8020			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Qtek	8310			✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Qtek	8500	5.1.195.14955		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Qtek	9100	2.16.9.1 WWVE		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Qtek	S100	1.03.02 FRE		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Sagem	my301X	LB5,4C 35671000014165 495213060720		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Sagem	my600X / my800X			✗					✗			
Sagem	my700X	LA5,EA 35809500022171 060378142458		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Sagem	myX6-2	LT5,1E \ 5545000011314 \ 263100469571		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Samsung	D500E			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓



PEUGEOT

Kit Main-Libre Bluetooth (1)

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation			Gestion double appel		General / Ergonomie		
			Connecter le téléphone à l'équipement	Débrancher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Accéder au Journal des appels du téléphone	Débrancher un second appel	Passer en mode conférence	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone	Affichage du nom de l'appelant
Samsung	D510	D510DXFA1		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	D528	D528ZCFD1		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	D600e	D600EBVEK2		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	D720 (Symbian)	D720ZFA4		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	D800	D800XXEL8		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Samsung	D820	D820DXFB3		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	D830	D830XXFH2		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Samsung	D840	D840DXFG3		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Samsung	D900	D900XAFG6		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Samsung	E250	E250XAF2		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Samsung	E360	E360DXEL3		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	E370	E370XAFD2		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	E500	E500XAF1		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Samsung	E530	E530XXEE4		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Samsung	E620			✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Samsung	E640			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	E720			✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Samsung	E730			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	E760	E760CEE1		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	E780	E780XAFD7		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗
Samsung	E840	E840XXGD6		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Samsung	E860v			✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Samsung	E870	E870DXFD6		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Samsung	E880			✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Samsung	E890	E890DXFK5		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Samsung	E900	E900XXFE2		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Samsung	I300	I300XXEK3		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	I320	I320XXFF4		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	I600	i600XXGC4		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Samsung	P300	P300XXFA7		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Samsung	P310	P310XXFJ3		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Samsung	P900	P900XXFE2		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Samsung	S400i	S400AGEL6		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Samsung	S401i	S401AGFG2		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	S500i	S500AGEJ6		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Samsung	U600	U600XXGCB		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Samsung	X500	X500XXFE7		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	X630	X630XXFF3		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	X670	X670XAF2		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	X680	X680XXFEB		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	X700	X700XAE2		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	X800	X800XXEK1		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Samsung	X810	X810XXFB2		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Samsung	X820	X820XXFE9		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Samsung	X830	X830XXFK5		✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Samsung	U100	U100XXGE5		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Samsung	Z130			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	Z140v			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	Z150	Z150XXFD1		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	Z230	Z230BVFH6		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	Z300			✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	Z310	Z310BVF3		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	Z360	Z360BVFJ4		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	Z400	Z400BVF7		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	Z500	Z500AIEE8		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Samsung	Z510	Z510AIEJ7		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Samsung	vodafone 8045S / Z540	V8045SFC5		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓

