

| Marque | Modèle du téléphone | Version logicielle du téléphone | Fonctionnalités essentielles | | Accès répertoire & Synchronisation | | Gestion double appel | General / Ergonomie | |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Connecter le téléphone à l'équipement | Débrancher et raccrocher un appel | Accéder au répertoire du Téléphone | Accéder au répertoire de la Carte SIM | Débrancher un second appel | Affichage niveau batterie du téléphone | Affichage niveau réseau du téléphone |
| Alcatel | Alcatel | Inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Apple | iPhone | 1.0.2 (1C28) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple | iPhone | 1.1.4 (4A102) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple | iPhone 3G/ 16Gb | 2.1 (5F136) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asus | P525 | 3.20.0 WWWE | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Audiovox | SMT 5600 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| BenQ-Siemens | CL71 | 1.16 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| BenQ-Siemens | EF61 | 1.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| BenQ-Siemens | EF81 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| BenQ-Siemens | EL71 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BenQ-Siemens | EF51 | 1.10 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| BenQ-Siemens | S68 | 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BenQ-Siemens | S88 | 1.18 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Blackberry | 7130g | 4.1.0.338 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blackberry | 7290 | 4.1.0.256 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blackberry | 8100 Pearl (AT&T) | 4.2.0.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blackberry | 8310 (AT&T) | 4.2.2.181 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Blackberry | 8320 | 4.2.2.184 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blackberry | 8700 | 4.1.0.214 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blackberry | 8700g (T-Mobile) | 4.1.0.284 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blackberry | 8703e (Verizon) | 4.1.0.377 (Platfor m 2.2.0.176) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blackberry | 8707g | 4.10.355 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blackberry | 8707v | 4.1.0.316 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blackberry | 8800 | 4.2.1.90 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blackberry | 8820 (AT&T) | 4.2.2.184 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dopod | 565 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Dopod | 699 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Dopod | 810 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dopod | 818 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Dopod | 828 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Dopod | 838 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Dopod | P800W | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dopod | s300 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Hewlett Packard | iPaq 6915 | 1.21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hewlett Packard | iPaq 6915 | 1.47.00 GER | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hewlett Packard | iPaq HW6515 | 1.21.07 WWWE | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Hewlett Packard | iPaq hw6910 | 1.21UK.00.ENG | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HTC | 8125 (Cingular) | 5.1.195 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| HTC | 8525 TyTn Jasjam Hermes | 1.18.256.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| HTC | 8525 TyTn Jasjam Hermes | 1.20.161.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| HTC | 8525 TyTn Jasjam Hermes (Cingular) | OS 5.1.195 (Build 14955.2.3.0) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| HTC | Magician | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| HTC | MTeor | 1.13.251.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| HTC | P3300 (Artemis) | 1.5.0.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HTC | P3450 Touch (Elf) | 1.11.406.1B FRE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HTC | P3600 (Trinity) | 1.15.405.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HTC | P4350 (Herald) | 1.8.406.2 FRE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| HTC | S710 | 1.16.406.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HTC | S730 (Wings) | 1.32.406.0 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HTC | Star Trek | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| HTC | Touch Diamond | 1.93.406.1 FRE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HTC | Touch Dual (AT&T) | 1.31.406.09 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HTC | TYTN2 (Kaiser) | 1.56.405.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HTC | Wizard (Prodigy) | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| i-Mate | JAM | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| i-Mate | JAQ3 | 10.158 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| i-Mate | Jasjam | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |



Kit Main-Libre Bluetooth

| Marque | Modèle du téléphone | Version logicielle du téléphone | Fonctionnalités essentielles | | Accès répertoire & Synchronisation | | Gestion double appel | General / Ergonomie | |
|-----------|-----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Connecter le téléphone à l'équipement | Débrancher et raccrocher un appel | Accéder au répertoire du Téléphone | Accéder au répertoire de la Carte SIM | Débrancher un second appel | Affichage niveau batterie du téléphone | Affichage niveau réseau du téléphone |
| i-Mate | K-JAM | 2.16.9.1 WWVE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| i-Mate | K-JAM | 1.1.9.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| i-Mate | New JAM | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| i-Mate | PDA2 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| i-Mate | Smartflip | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| i-Mate | SP3 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| i-Mate | SP3i | inconnu | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| i-Mate | SP5 | 1.0.4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Krome | Intellekt iQ700 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Krome | SPY | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| LG | F2400 | F2400P40 FL- 33-V10d- 208- 01 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| LG | LG KE820 | KE820P40 - EUR-V10s-XXX- XX | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LG | KE970 Shine | KE970P40 - EUR-V10a- XXX- XX JAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LG | KG240 | KG240P64 FL- 33-V10b- 208- 01 Mar | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| LG | KG245 | inconnu | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| LG | KG320 | KG320P64 - EUR-v10b- XXX- XX | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| LG | KG800 Chocolate | KG800P64 - EUR-V10h- XXX- XX | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| LG | L343i | inconnu | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| LG | M6100 | M6100P64 - 852-V10a-XXX- XX | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| LG | U8290 | U8290-V10a-TMO-DE- JUL- 24- 2005 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| LG | U880 | U880C V10a | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mitac Moi | A701 | A701 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Modelabs | elite eML2 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelabs | myway slim | Inconnu | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | A1200 | R532 G 11.00.44P | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Motorola | A780 | R52 G OD.38.A3P | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Motorola | A910 | R57 G 10.08.01R A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Motorola | C390 | R368 G 0B.A0.0FR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | E1000 | E1000 U 80/ 3F/ 63/ 00/ 08P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | E1070 | R25221LD U 85. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | E398 | R372 GOE.20.31R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | E550 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | E680 | R51 G 0F.42.A1P | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Motorola | E770 | R252211- AS U 85. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | KRZR K1 | R4527 G 08.22.0XR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | KRZR K3 | R261171L D U 99. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | L6 | R3511 G 0A.52.2AR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | L6i | unknown | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | L9 | R452J G 08.22.04R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | MPx220 | 4.21.1088 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Motorola | RAZR maxxVE (Verizon) | R26117LD - AS U 98.30.72AR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | RAZR2V8 | R601 G 80.42.0FR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Motorola | RIZR Z3 | R452B G 08.02.08R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | RIZR Z8 | ESPOO U 46.03.A2G 0000409 espoo uiq 31 200648 2267C3 1 20070816 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | ROKR E1 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Motorola | ROKR E2 | R564 G 12.02.33P | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Motorola | ROKR E6 | R533 G 11.12.02.P | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Motorola | ROKR Z6 | R60 G 80.33.27R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Motorola | SLVR L7 | R4513 G 08.B7. DCR_RB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | SLVR L7e | R452D G 08.01.0AR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Marque | Modèle du téléphone | Version logicielle du téléphone | Fonctionnalités essentielles | | Accès répertoire & Synchronisation | | Gestion double appel | General / Ergonomie | |
|----------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Connecter le téléphone à l'équipement | Débrancher et raccrocher un appel | Accéder au répertoire du Téléphone | Accéder au répertoire de la Carte SIM | Débrancher un second appel | Affichage niveau batterie du téléphone | Affichage niveau réseau du téléphone |
| Motorola | U6 PEBL (T-mobile) | R478 G 08. 83. 76R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | U6 PEBL (T-mobile) | R478 G 08. 83. 76R A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | U9 | R6632 G 81. 11. 29R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V3 | R4515 G 08. BD. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V330 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V3i (Cingular) | R479 G 08. B4. 34R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V3X | R25221LD U 85. 84. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V3X | R25221 IL D U 85. 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V500 | TRIPLETS G 0B. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V501 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V525 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V535 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V545 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V547 | R472 G 08. 18. 34R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V547 | R474 G 08. 48. 24R A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V550 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V551 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V555 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V600 | TRIPLETS G 0B. 09. IDR. A1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V600i | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V620 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V635 | R474 G 08. 48. 24R A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Motorola | V80 | R37 G 0E. 03. 24R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nec | c616 | A025. 62. 05 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Nec | e949 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Nec | L1 | HAWC1301 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Nec | L1 | HAWC1301 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Nec | NQ | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Nokia | 2630 | 04. 90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 3109 Classic | 5. 30 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 3110 Classic | 04. 91 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 3230 | 3. 0510. 0ch | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 3250 | 3. 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | 3650 | 2. 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 3650 | 2. 54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 3660 | 2. 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 5000 | 3. 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 5200 | 4. 71 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 5300 | 3. 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 5310 | 3. 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 5500 | 3. 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | 5610 | 4. 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 5700 XpressMusic | 3. 29 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6021 | 04. 90 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6085 | 4. 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6103 | 4. 61 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6110 Navigator | 03. 58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6110 Navigator | 03. 51 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6111 | 03. 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6120 Classic | 4. 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6125 | 4. 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6126 (Cingular) | 4. 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6131 | 5. 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6131 NFC | 5. 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6131 Orange | 3. 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6131 Orange | 3. 72 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6131 Orange | 3. 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Kit Main-Libre Bluetooth

| Marque | Modèle du téléphone | Version logicielle du téléphone | Fonctionnalités essentielles | | Accès répertoire & Synchronisation | | Gestion double appel | General / Ergonomie | |
|--------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Connecter le téléphone à l'équipement | Débrancher et raccrocher un appel | Accéder au répertoire du Téléphone | Accéder au répertoire de la Carte SIM | Débrancher un second appel | Affichage niveau batterie du téléphone | Affichage niveau réseau du téléphone |
| Nokia | 6131 Orange | 5.50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6151 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6230 | 05.24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6230i | 3.80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6233 | 3.70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6233 | 5.43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6233 | 4.54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6234 | 05.10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6260 | 3.0436.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6267 | 3.22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6280 | 3.65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6288 | 5.92 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6290 | 03.03 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6300 | 4.20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6300 | 5.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6310i | 7.00 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6500 Classic | 03.21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6500 Slide | 03.80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6600 | 5.53.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6630 | 3.45.113 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6650 | 13.89 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6680 | 3.04.11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6810 | 4.24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 6820a | 3.21 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 7280 | 03.22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 7373 | 5.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 7380 | 3.76 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 7390 | 3.84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 7600 | 03.01 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 7610 | 5.0509.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 7710 | 02.08.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 7900 Prism | 03.40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 8800 | 03.60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 8800 Sirocco | 3.51 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 8910 | 03.04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 9300 | 04.53(00) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | 9500 | 5.22(1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | E50 | 7.13.0.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | E60 | 1.0610.02.15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | E61 | 3.0633.09.04 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | E61i | 1.0633.22.05 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | E65 | 1.0633.18.01 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | EX0 | 1.0610.05.07 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | E90 Communicator | 07.40.1.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | N-Gage QD | 3.15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | N70 | 2.0536.0.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | N70 | 5.0705.3.0.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | N70 | 5.0638.3.0.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | N70 | 5.0705.3.0.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | N71 | 2.0613.1.12.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | N72 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | N73 | 3.0638.0.0.30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | N73 | 4.0727.2.2.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | N73 | 4.0750.31.2.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | N76 | 10.0.035 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | N76 | 20.0.041 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Marque | Modèle du téléphone | Version logicielle du téléphone | Fonctionnalités essentielles | | Accès répertoire & Synchronisation | | Gestion double appel | General / Ergonomie | |
|-----------|---------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Connecter le téléphone à l'équipement | Décrocher et raccrocher un appel | Accéder au répertoire du Téléphone | Accéder au répertoire de la Carte SIM | Décrocher un second appel | Affichage niveau batterie du téléphone | Affichage niveau réseau du téléphone |
| Nokia | N78 | 10.136 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | N80 | 4.0632.0.38 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | N81-8Gb | 10.0.053 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | N82 | 10.0.046 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | N90 | 5.0607.7.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | N91 | 2.10.013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | N93 | 10.0.025 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nokia | N95 | 12.0.013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokia | N95-8Gb | 15.0.015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| O2 | Xda Ili | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| O3 | XDA Iq | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| O4 | Xda Mini S | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| O5 | XDA Orbit | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| O6 | XDA Trion | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| O7 | Xdall mini | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| O8 | Xphone II | inconnu | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| PalmOne | Treo 650 (Cingular) | 1.20-ENA | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PalmOne | Treo 680 | 1.04 ROW | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PalmOne | Treo 750v | 1.15-VFE | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panasonic | P341i | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Panasonic | X11 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Panasonic | X70 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Panasonic | X700 | X701VA04 061001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Panasonic | X88 | B2E6GAX7 0A43-43 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Pantec | h G800 | 1.0N | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Pantec | h PG-3500 | 1.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Philips | 768 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Philips | 960 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qtek | 2020i | 1.11.02 FRE | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Qtek | 8010 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Qtek | 8020 | 1.1.31.21 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Qtek | 8310 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Qtek | 8500 | 1.02.251.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Qtek | 8500 | 1.02.252.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Qtek | 9100 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Qtek | 9100 | 2.17.7.6 FRE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Qtek | 9600 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Qtek | S100 | 1.03.02 FRE | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Qtek | S100 | 1.11.02 FRE | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sagem | My301X | LB5/4C | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sagem | My302X | LB5/4H / 35772100 151386 / 12341160 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sagem | My401X | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sagem | My600x | LO5 XF 280906 1701 / 35286001 0575646 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Sagem | My700X | LMS/EB / 35809500 065899 / 14567210 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sagem | MyV76 | inconnu | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sagem | MyX6-2 | LT5/IE | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sagem | SG346 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-D500 | D500XAED 3 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-D500e | D500EBVE D1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-D510 | D510DXFA 1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-D520 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-D528 | D528ZCFD 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-D600 | D600ANEI 1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-D600 | D600XAEI A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-D600e | D600XAEI 9 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |



Kit Main-Libre Bluetooth

| Marque | Modèle du téléphone | Version logicielle du téléphone | Fonctionnalités essentielles | | Accès répertoire & Synchronisation | | Gestion double appel | General / Ergonomie | |
|---------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Connecter le téléphone à l'équipement | Décrocher et raccrocher un appel | Accéder au répertoire du Téléphone | Accéder au répertoire de la Carte SIM | Décrocher un second appel | Affichage niveau batterie du téléphone | Affichage niveau réseau du téléphone |
| Samsung | SGH-D600e | D600EBVE K2 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-D720 | D720DZFA 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-D800 | D800XXEL 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-D830 | D830XXFH 2 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-D840 | D840XFG3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-D900 | D900XAFG 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung | SGH-E250 | E250XAF 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung | SGH-E360 | E360DXEL 3 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-E370 | E370XAFD 2 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-E390 | E390AEGC 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung | SGH-E500 | E500XAFJ 1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung | SGH-E530 | E530XXEE 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-E620 | E620XXEE 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-E640 | E640DXEG 3 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-E720 | E720XXEC 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-E730 | E730XAE A | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-E760 | E760CEEI 1 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-E780 | E780XAFD 7 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung | SGH-E840 | E840XXGD 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-E870 | E870DXFD 6 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-E880 | E880XXEF 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-E890 | E890DXFK 5 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung | SGH-E900 | E900XXFE 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-E900 | E900XXFJ 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-F300 | F300XXGC C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-F300 | F300XXGC C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-F330 | F330CEGJ 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung | SGH-F700 | F700XXHA 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung | SGH-G800 | G800JVGK 2 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung | SGH-I300 | I300XXEK 3 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-I320 | I320XXFF 4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-i600 | i600XXGC 4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-i620 | 5. 2. 1439. 17947 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-P180 | P180BVGK 7 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung | SGH-P260 | P260BVGJ 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Samsung | SGH-P300 | P300XXFA 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-P310 | P310XXFJ 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-P900 | P900XXFE 2 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | SGH-UI100 | UI100XXGE 5 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Samsung | SGH-U600 | U600XXGC B | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | U700 | U700XXGG 3 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung | X500 | X500XXFE 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | X630 | X630XXFF 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | X670 | X670XAF 2 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | X680 | X680XXFE B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | X700 | X700DXEL 3 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | X800 | X800XXEK 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | X810 | X810XXFB 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | X820 | X820XXFE 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | X830 | X830XXFK 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Samsung | Z130 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | Z150 | Z150XXFD 1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | Z230 | Z230BVFH 6 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | Z300 | Z300BVEG 5 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | Z310 | Z310BVPD 3 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Samsung | Z360 | Z360BVFJ 4 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |



Kit Main-Libre Bluetooth

| Marque | Modèle du téléphone | Version logicielle du téléphone | Fonctionnalités essentielles | | Accès répertoire & Synchronisation | | Gestion double appel | General / Ergonomie | |
|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Connecter le téléphone à l'équipement | Débrancher et raccrocher un appel | Accéder au répertoire du Téléphone | Accéder au répertoire de la Carte SIM | Débrancher un second appel | Affichage niveau batterie du téléphone | Affichage niveau réseau du téléphone |
| Samsung | Z400 | Z400BVFF 7 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | Z500 | Z500AIEE 8 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | Z500 | Z500BUEI 1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Samsung | Z510 | Z510AIEJ 7 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samsung | Z710 | Z710XXFG 1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SFR | s300+ | 1. 23. 163. 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sharp | 902 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sharp | GX15 | A07- 007- 0244- GX15 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sharp | GX17 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sharp | GX25 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sharp | GX29 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sharp | GX32 | inconnu | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Sharp | GZ100 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sharp | GZ200 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Siemens | AP75 | 103BI 126 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Siemens | CX75 | 5 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Siemens | M75 | inconnu | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Siemens | S55 | 16. 2883 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siemens | S65 | 43 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Siemens | S75 | 47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siemens | SK65 | 47 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Siemens | SL75 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siemens | SL75 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siemens | SP65 | 47 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Siemens | SX1 | 12. 2 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Siemens | SXG75 | W6250C- MMTO- 1. | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| SoftBank | X01HT | 1. 33. 761. 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Sony Ericsson | C902 | R3BA035 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | D750 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | K530i | R6CA001 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | K550 | R1JD001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | K550 | R1JD001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | K600i | R2G001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | K608i | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | K610i | R1CB001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | K610i | R1CB001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | K618 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | K700c | R2AE033 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | K700i | R2AL015 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | K700i | R2A041 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | K700i | R2AY004 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | K750i | R1L002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | K750i | R1H005 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | K750i | R1A0044 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | K750i | R1AA008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | K750i | R1CA021 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | K750i | R1DB001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | K750i | R1CA021 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | K70i | R8BA024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | K770i | R8BA024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | K790i | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | K800i | R1CB001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | K800i | R1CB001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | K800i | R1ED001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | K800i | R1GB001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | K800i | R1JC002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |



Kit Main-Libre Bluetooth

| Marque | Modèle du téléphone | Version logicielle du téléphone | Fonctionnalités essentielles | | Accès répertoire & Synchronisation | | Gestion double appel | General / Ergonomie | |
|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Connecter le téléphone à l'équipement | Décrocher et raccrocher un appel | Accéder au répertoire du Téléphone | Accéder au répertoire de la Carte SIM | Décrocher un second appel | Affichage niveau batterie du téléphone | Affichage niveau réseau du téléphone |
| Sony Ericsson | K810i | R1KG001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | K810i | R1KG001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | K850i | R1CA029 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | M600i | R6A001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | M600i | R9A002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | M600i | R9F011 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | P800 | CXC16200 R1C02 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Sony Ericsson | P900 | CXC16202 R5B02 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Sony Ericsson | P900 | CXC16202.2 R1A05 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Sony Ericsson | P900 | CXC16202.2 R3D011 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Sony Ericsson | P910i | CXC16204 R5B01 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sony Ericsson | P990i | R4A002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | P990i | R4B001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | P990i | R7A001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | P990i | R9EA001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | P990i | R7A001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | P990i | R5A006 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | P990i | R9G007 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | S500i | R6BC002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | T280i | R1BA003 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | T610 | R3C002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | T610 | R3C002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | T618 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | T628 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | T630 | R6C005 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | T630 | R7A011 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | T650i | R7AA024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | V600 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | V630 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | V630i | R1JE001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | V800 | R1X012 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W300i | R9A031 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W550i | R4AB048 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W550i | R4CB020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W580i (AT&T) | R6BC002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W600 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W660i | R6AD001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | W710i | R1EE001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | W710i | R1EE001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | W760i | R3BA035 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W800i | R1L002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W800i | R1BC002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W810i | R4CF002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W850i | R1GB001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W880i | R1JC002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W880i | R1JC002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | W880i | R1KG001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | W880i | R1JC002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | W880i | R6BC002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | W880i | R8BA024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | W880i | R8BA024 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | W888i | R1JC002 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | W890i | R1EA030 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | W900c | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | W900i | R5AF001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | W910i | R1CA029 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Marque | Modèle du téléphone | Version logicielle du téléphone | Fonctionnalités essentielles | | Accès répertoire & Synchronisation | | Gestion double appel | General / Ergonomie | |
|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Connecter le téléphone à l'équipement | Décrocher et raccrocher un appel | Accéder au répertoire du Téléphone | Accéder au répertoire de la Carte SIM | Décrocher un second appel | Affichage niveau batterie du téléphone | Affichage niveau réseau du téléphone |
| Sony Ericsson | W950i | R9GA001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W950i | CXC16203 7 R9EC001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W950i | R9C001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W950i | CXC16203 7 R9G007 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W950i | R9GA001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | W960 | R9J005 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | Z1010 | R1H007 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | Z520i | R3J017 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | Z530 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | Z550i | R6BA033 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | Z600 | R5B001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | Z610i | R1ED001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | Z610i | R1ED001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | Z710i | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sony Ericsson | Z800 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sony Ericsson | C500 | 4. 2. 2. 1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| SPV | C600 | 1. 0. 7. 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| SPV | C600 | 2. 0. 6. 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| SPV | C600 | 5. 1. 70. 14402 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| SPV | M2500 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| SPV | M3000 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| SPV | M3100 | 1. 23. 61. 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| SPV | M3100 | 1. 23. 73. 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| SPV | M500 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| SPV | M650 | 1. 84. 73. 1 FRE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SPV | M700 | 1. 17. 73. 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SPV | M700 | 1. 23. 73. 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| T-Mobile | MDA Compact | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| T-Mobile | MDA Compact III | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| T-Mobile | MDA Vario | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| T-Mobile | MDA Vario II | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| T-Mobile | MDA Vario III | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| T-Mobile | SDA (T-Mobile) | 5. 1. 70 (Build 14406. | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Toshiba | TSX05 | WH43TS13 74 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| VK mobile | VK4000 | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| VK mobile | VK4500 | VK4500 DZO. 27RN VK4500 ZO27R | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Vodafone | 1605 | inconnu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Vodafone | VDA | inconnu | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Vodafone | VPA compact | inconnu | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |