

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation		Gestion double appel	General / Ergonomie	
			Connecter le téléphone à l'équipement	Décrocher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire de Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Décrocher un second appel	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone
Apple	iPhone	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Apple	iPhone 3G	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Apple	iPhone 3G	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Asus	M530w	V4.1.10_EU1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asus	P320	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asus	P750	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	EF81	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	S68	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	A58	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	C81	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	CF61	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	CL71	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	E71	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	E81	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	EF51	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	EF61	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	EF71	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	EF81	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	EF91	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	EL71	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	M81	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	P51	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	S81	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	S88	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	SL80	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	SL91	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7100g	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
BlackBerry	7100r	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7100t	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7100v	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7100x	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7130c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7130e	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7130g	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7230e	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7250	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7290	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	7290e	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7520	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	8100	V4.2.051	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8120	v4.3.0.14 Platform	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8130	v4.3	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
BlackBerry	8300	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
BlackBerry	8310	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
BlackBerry	8700c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	8700f	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	8700g	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8700r	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	8707v	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8800	V4.2.173	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8820	v4.2.2.160 / t724	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8830	v4.2.2.176 (Platform 3.0.0.79)	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
BlackBerry	8120 Pearl	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
BlackBerry	8130 Pearl	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
HP	iPAQ hW6910	1.47.00 GER	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
HP	iPAQ 514	CE BS 5.2.1237	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation		Gestion double appel	General / Ergonomie	
			Connecter le téléphone à l'équipement	Débrancher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Débrancher un second appel	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone
HTC	Dash	5.2.1236	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTC	Mogul PPC6800	5.2.1238	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
HTC	P3300	1.14.407.1 GER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTC	P3470 Pharos	inconnu	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
HTC	P3600	1.16.407.2	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
HTC	P4550	ROM-Version: 1.56.407 ROM-Datum: 09.05.200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTC	P6300	1.1.7	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
HTC	S710	1.16.407.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTC	Touch	1.15.162.1.GER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTC	Touch Cruise	1.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTC	Touch Pro	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTC	Dash	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTC	P3600	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
HTC	Touch	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTC	P4350	1.8.407.1.GER	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
KDDI - HITACHI	W62H	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
KDDI - SANYO	W63SA	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
KDDI - SANYO	W64SA	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
KDDI - SHARP	W62SH	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
KDDI - Toshiba	Sportio	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
LGE	CE110	inconnu	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
LGE	CU515	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
LGE	KE850Prada	T616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LGE	KF700	V10d	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
LGE	KF600	inconnu	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
LGE	KF750	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
LGE	KS360	inconnu	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
LGE	KS20	V10b	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
LGE	KJ800	v10_b	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
LGE	KJ970	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
LGE	KJ990	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
LGE	LX150	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
LGE	LX160	LX160V04	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
LGE	LX600	inconnu	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
LGE	VX 8560	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
LGE	VX5400	VX540V01	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
LGE	VX8300	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
LGE	VX8350	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
LGE	VX8500 Chocolate	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
LGE	VX8610	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Microsoft	T-Mobile SDA	V4.21.1088	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	A1200	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓
Motorola	E1	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	E815	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	E1000	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	E550	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	Mototrola - I580	FS5Cv00.25	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Motorola	I880	FS6Ev00.29	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Motorola	K1	G08.22.07R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	K1m KRZR	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Motorola	K3	R26117	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	L6	R3511 G DA 53	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Motorola	L7	R4513 G08.B7.DA	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Motorola	MotQ9c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Motorola	MotW755	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Motorola	Q9	R3511 G DA 53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	Q9m	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation		Gestion double appel	General / Ergonomie	
			Connecter le téléphone à l'équipement	Débrancher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Débrancher un second appel	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone
Motorola	U6 PBEL	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Motorola	U9	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	V3	R374 G OE 4079R	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Motorola	V3c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V3i	inconnu	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Motorola	V3-US	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V360	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V3x	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	V3XX	R261 I ILD_U_96.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	V500	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V525M	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
Motorola	V600	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
Motorola	V600i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V635	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V8	R601_G_80.42	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Motorola	V9	R263313_U_A0.01.10R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	V9m	TRPLT2_02.68.00R	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Motorola	W510	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	Z3	R4527 G 08.01.02R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	Z6	R60_G_80.32.0FR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	Z6VZW	JACQUE_01.30.11P	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Motorola	Z6c	inconnu	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Motorola	Z8	ESPOO_U_46.03.E3G	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Nokia	3109	V 05.30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	5500	V03.18	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Nokia	3250	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Nokia	3109c	V05.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	3110c	V05.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	3600slide	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	3650	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	5200	V04.71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	5300	V05.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	5310	V03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	5500 Sport	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Nokia	5610	inconnu	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	5700	V03	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Nokia	6021	V04.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6103	V4.90	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6110	V03.58	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Nokia	6111	V03.58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6125	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6131	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Nokia	6151	V03.56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6220 classic	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Nokia	6230b	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6230i	V3.40	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Nokia	623	V03.70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6234	V03.05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6270	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6280	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6288	V06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6300	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6300i	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6310	inconnu	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Nokia	6310i	V5.22	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Nokia	6500 classic	V 03.21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6500 slider	V06	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation		Gestion double appel	General / Ergonomie	
			Connecter le téléphone à l'équipement	Décrocher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Décrocher un second appel	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone
Nokia	6600slide	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6650	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6630	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6682	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6680	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Nokia	6820A	V05.88	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Nokia	6820b	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6822a	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6822b	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	7370	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6810	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	8910i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	3230	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	7390	V04.51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	7500 Prism	V03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	7610	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓
Nokia	7600	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	7610b	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	8600 Luna	V 03.52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	8800	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	8800 Arte	V06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	8801	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	9300b	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	9300i	V05.50	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
Nokia	9500	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	9500b	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	E50	V06.27.1.0	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	E51	V100.	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Nokia	E60	inconnu	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Nokia	E61	inconnu	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	E61i	1.0633.22.05	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	E65	1.0633.18.01	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	E70	2.0618.07.10	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	E90	V07.29.03	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	N70	inconnu	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	N71	inconnu	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	N73	V05.02	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	N76	V10.0.035	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Nokia	N78	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	N80	inconnu	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	N80	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Nokia	N81	V1	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Nokia	N93	inconnu	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Nokia	N93i	V10.0.025	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	N95	V12.0.013	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Nokia	N95 8G	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
NTT - Fujitsu	FI 100	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
NTT - Nokia	NM706i	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
NTT - Panasonic	P905i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
NTT - Panasonic	P905iTV	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
NTT - Panasonic	P906i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
NTT - SHARP	SH906i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
NTT - SHARP	SH906iTV	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Palm	Centro	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Palm	Treo 500v	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Palm	Treo 700wx	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation		Gestion double appel	General / Ergonomie	
			Connecter le téléphone à l'équipement	Débrancher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Débrancher un second appel	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone
Palm	Treo 750	TREO750-1.16-RWG	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Palm	Treo 750v	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Palm	Treo 755p	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Palm	Treo800W	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Pantech - Breeze	C520	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Philips	768	inconnu	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Sagem	my401x	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Sagem	my511x	E	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Sagem	my700x	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Samsung	D600	inconnu	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
Samsung	X830	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Samsung	D900i	T659?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	I300	I300XXXFB2	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Samsung	I600	5.1.525.15363	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Samsung	U700	U700AKGF1	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Samsung	X820	X820XXFF2	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Samsung	Samsang - SGH-D900i	inconnu	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Samsung	Samsang - SGH-I300	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	Instinct M800	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Samsung	Samsung SGH-F700	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Samsung	SCH-I760	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Samsung	SCH-u470 Juke	inconnu	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Samsung	SCH-U550	inconnu	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Samsung	SCH-U940	inconnu	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓
Samsung	SGHT439	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-D880	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-E590	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-E740	E740BOGH3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-E830	E830XWGD1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-F330	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-G600	G600XWGH3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-G800	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-i600	inconnu	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Samsung	SGH-i780	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-J700	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-P520 Armani	inconnu	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Samsung	SGH-T739 Katalyst	inconnu	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Samsung	SGH-U700	inconnu	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Samsung	SGH-U900 Soul	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Samsung	SGH-x820	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Samsung	SPH-A900	ES.A900-AB15	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Samsung	SPH-M520	ES.M620 AF14	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Sanyo	SCP-6650	I.004SP	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Sanyo	SCP-8500	I.002SP	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Sanyo	Katana II	inconnu	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Sanyo	KatanaLX	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Sharp	804SH	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sharp	904SH	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sharp	905SH	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens	S65	I6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siemens	S66	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens	SX1	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens	SX66	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens	SXG75	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens	CX75	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens	M75	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens	S55	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation		Gestion double appel	General / Ergonomie	
			Connecter le téléphone à l'équipement	Débrancher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Débrancher un second appel	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone
Siemens	S75	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siemens	SK65	46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siemens	SL75	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siemens	SP65	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siemens	AC45	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens	AC75	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SoftBank - Panasonic	920P	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
SoftBank - Samsung	920SC	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
SoftBank - SHARP	923SH	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	D750	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	D750i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	K310	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	K510a	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	K510c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	K510i	R4EA031	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K550	R1JD001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K600i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	K608	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	C702	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	C902	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	G900	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K610i	RICB001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K618	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	K700i	R2AE033	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K750c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	K750i	R1A044	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K790	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	K800c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	K800i	R1JC002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K810i	R1KG001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K850i	R1CA029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	M600	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	M600i	R4A002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	M600c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	M608	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Pl i	R9G007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	P800	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	P910a	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	P910c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	P910i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	P990c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	P990i	R7A001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	S600c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	S600i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	S700a	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	S700c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	S700i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	S710a	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	T608	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	T610	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	T616	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	T618	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	T628	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	T630	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	T637	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	T68	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	T68i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation		Gestion double appel	General / Ergonomie	
			Connecter le téléphone à l'équipement	Décrocher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Décrocher un second appel	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone
Sony-Ericsson	T68m	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	V600	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	V630	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	V630i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	V800i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W300	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W550c	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W550i	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W600	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W600a	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W600i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W610i	RIKG001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W700	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W710	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W800c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W800i	R1AA008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W810c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W810i	R4CE012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W850i	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W880i	R1JC002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W890i	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W900c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W900i	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W910i	R1CA029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W950i	R9C001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W960i	BT:CXCI62143R1D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	Z520a	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z520i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z525	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z530i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z550	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z600	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z608	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z710i	R1ED001	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z800i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z610i	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓