

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation		Gestion double appel	General / Ergonomie	
			Connecter le téléphone à l'équipement	Débrancher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire de Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Débrancher un second appel	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone
Apple	iPhone	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Asus	Asus M530w	V4.1.10_EUI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BenQ-Siemens	EF81	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ-Siemens	S68	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BenQ-Siemens	A58	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ-Siemens	C81	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BenQ-Siemens	CF61	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ-Siemens	CL71	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ-Siemens	E71	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ-Siemens	E81	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ-Siemens	EF51	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ-Siemens	EF61	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ-Siemens	EF71	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ-Siemens	EF81	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BenQ-Siemens	EF91	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ-Siemens	EL71	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ-Siemens	M81	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ-Siemens	P51	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ-Siemens	S81	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ-Siemens	S88	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ-Siemens	SL80	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
BenQ-Siemens	SL91	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Blackberry	7100g	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Blackberry	7100r	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Blackberry	7100t	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Blackberry	100v	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Blackberry	7100x	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Blackberry	7130c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Blackberry	7130e	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Blackberry	7130g	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Blackberry	7230e	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Blackberry	7250	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Blackberry	7290	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Blackberry	7290e	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Blackberry	7520	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Blackberry	8100	V4.2.05.1	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Blackberry	8120	v4.3.0.14 Platform	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Blackberry	8130	v4.3	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Blackberry	8300	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Blackberry	8310	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Blackberry	8700c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Blackberry	8700f	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Blackberry	8700g	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Blackberry	8700r	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Blackberry	8707v	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Blackberry	8800	V4.2.173	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Blackberry	8820	v4.2.2.160 / t724	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Blackberry	8830	v4.2.2.176 (Platform 3.0.0.79)	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
HP	HP iPAQ hw6910	1.47.00 GER	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
HP	iPAQ 514	CE BS 5.2.1237	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTC	Dash	5.2.1236	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTC	Mogul	5.2.1238	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
HTC	P3300	1.14.407.1 GER	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
HTC	P3600	1.16.407.2	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
HTC	P4550	ROM-Version: 1.56.407 ROM-Datum: 09.05.200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTC	S710	1.16.407.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation		Gestion double appel	General / Ergonomie	
			Connecter le téléphone à l'équipement	Décrocher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Décrocher un second appel	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone
HTC	Touch	1.15.162.1.GER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTC	P4350	1.8.407.1.GER	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
LGE	KF700	V10d	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓
LGE	KE850 Prada	T616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LGE	KU800 Chocolate	v10_b	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
LGE	LX160	LX160V04	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
LGE	VX5400	VX540V01	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Microsoft Mobile	T-Mobile SDA	V4.21.1088	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	A1200	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓
Motorola	K1	G08.22..07R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	K3	R26117	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	Z3	R4527 G 08.01.02R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	Z6	R60_G_80.32.0FR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	Z6 VZW	JACQUE_01.30.11P	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Motorola	Z8	ESPOO_U_46.03.	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Motorola	E1	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	E815	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	U6	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Motorola	V3	R374 G OE 40.79R	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Motorola	V3c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V3i	inconnu	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Motorola	V3-US	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	E1000	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	E550	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	I580	FS5Cv00.25	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Motorola	I880	FS6Ev00.29	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Motorola	L6	R3511 G DA 53	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Motorola	L7	R4513 G08.B7.DA	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Motorola	Q9	R3511 G DA 53	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	V360	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V3X	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	V3xx	R26111LD_U_96.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	V500	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V525M	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
Motorola	V600	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
Motorola	V600i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V635	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V8	R601_G_80.42	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Motorola	V9	R263313_U_	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	V9m	TRPLT2_02.68.00R	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Nokia	3109	V 05.30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	3110c	V05.50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	5300	V05.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	5500	V03.18	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Nokia	6110	V03.58	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Nokia	3250	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Nokia	5200	V04.71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	5500 Sport	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Nokia	6103	V4.90	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6111	V03.58	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6125	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6131	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Nokia	6151	V03.56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6280	V03.65	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6680	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Nokia	7370	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	3650	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation		Gestion double appel	General / Ergonomie	
			Connecter le téléphone à l'équipement	Décrocher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Décrocher un second appel	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone
Nokia	6021	V04.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6270	V03.69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6288	V05.92	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6300	v 04.70 24-01-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6310	V05.01	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Nokia	6310i	V5.22	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Nokia	6500 Classic	V 03.21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6555b	V03.31-RM289	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6600	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6650	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6680	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓
Nokia	6810	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	8910i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	3230	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6220	inconnu	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Nokia	6230b	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6230i	V3.40	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Nokia	6233	V03.70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6234	V03.05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6630	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6682	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6820a	V05.88	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Nokia	6820b	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6822a	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6822b	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	7390	V04.51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	7500	V 03.50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	7600	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	7610	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓
Nokia	7610b	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	8600 Luna	V 03.52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	8800	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	8801	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	9300b	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	9300i	V05.50	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
Nokia	9500	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	9500b	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	E50	V06.27.1.0	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	E60	inconnu	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Nokia	E61	n.a	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	E61i	1.0633.22.05	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	E65	1.0633.18.01	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	E70	2.0618.07.10	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	E90	V07.29.03	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	N70	inconnu	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	N71	inconnu	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	N73	V05.02	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	N76	V10.0.035	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Nokia	N80	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	N93	inconnu	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Nokia	N93i	V10.0.025	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Nokia	N95	V12.0.013	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Palm	Treo 750	TREO750-1.16-RWG	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Philips	768	inconnu	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Sagem	my401x	inconnu	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Sagem	my700x	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Samsung	D600	inconnu	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation		Gestion double appel	General / Ergonomie	
			Connecter le téléphone à l'équipement	Décrocher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Décrocher un second appel	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone
Samsung	X830	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Samsung	D900i	T659?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	I300	I300XXXFB2	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Samsung	I600	5.1.525.15363	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Samsung	U700	U700AKGF1	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Samsung	X820	X820XXFF2	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Samsung	SGH-E590	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-E740	E740BOGH3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-E830	E830XWGD1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-G600	G600XWGH3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Samsung	SPH-A900	ES.A900-AB15	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Samsung	SPH-M520	ES.M620 AF14	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Sanyo	SCP-6650	I.004SP	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Sanyo	SCP-8500	I.002SP	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Sharp	804SH	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sharp	904SH	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Sharp	905SH	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens	S65	I6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siemens	S66	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens	SX1	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens	SX66	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens	SXG75	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens	CX75	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens	M75	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens	S55	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens	S75	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siemens	SK65	46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siemens	SL75	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siemens	SP65	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siemens WM	AC45	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Siemens WM	AC75	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	D750	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	D750i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	K310	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	K510a	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	K510c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	K510i	R4EA031	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	K550	RJJD001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	K600i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	K608	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	K610i	RICB001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	K618	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	K700i	R2AE033	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	K750c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	K750i	R1A044	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	K790	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	K800c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	K800i	RJJC002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	K810i	RIKG001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	K850i	R1CA029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	M600	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	M600i	R4A002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	M600c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	M608	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	Pl i	R9G007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	P800	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	P910a	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	P910c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation		Gestion double appel	General / Ergonomie	
			Connecter le téléphone à l'équipement	Débrancher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Débrancher un second appel	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone
SonyEricsson	P910i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	P990c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	P990i	R7A001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	S600c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	S600i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	S700a	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	S700c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	S700i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	S710a	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	T608	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	T610	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	T616	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	T618	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	T628	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	T630	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	T637	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	T68	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	T68i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	T68m	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	V600	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	V630	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	V630i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	V800i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	W300	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	W550c	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	W550i	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	W600	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	W600a	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	W600i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	W610i	R1KG001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	W700	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	W710	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	W800c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	W800i	R1AA008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	W810c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	W810i	R4CE012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	W850i	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	W880i	R1JC002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	W900c	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	W900i	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	W910i	R1CA029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	W950i	R9C001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	W960i	BT: CXC162143RID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	Z520a	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	Z520i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	Z525	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	Z530i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	Z550	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	Z600	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	Z608	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	Z610i	R1ED001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SonyEricsson	Z710i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
SonyEricsson	Z800i	inconnu	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗