



PEUGEOT

Wip Com 3D

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation			Gestion double appel		General / Ergonomie		
			Connecter le téléphone à l'équipement	Débrancher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Accéder au Journal des appels du téléphone	Débrancher un second appel	Passer en mode conférence	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone	Affichage du nom de l'appelant
Apple	iPhone	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Apple	iPhone 3G	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Apple	iPhone 3G	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Asus	M530w	V4.1.10_EU1	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Asus	P320	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Asus	P750	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
BenQSiemens	EF81	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	S68	38	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
BenQSiemens	A58	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	C81	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
BenQSiemens	CF61	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	CL71	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	E71	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	E81	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	EF51	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	EF61	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	EF71	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	EF81	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
BenQSiemens	EF91	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	EL71	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	M81	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	P51	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	S81	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	S88	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	SL80	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BenQSiemens	SL91	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7100g	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
BlackBerry	7100r	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7100t	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7100v	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7100x	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7130c	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7130e	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7130g	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7230e	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7250	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7290	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
BlackBerry	7290e	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	7520	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	8100	V4.2.051	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
BlackBerry	8120	v4.3.0.14 Platform 2.6.0.11	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
BlackBerry	8130	v4.3	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗
BlackBerry	8300	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
BlackBerry	8310	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
BlackBerry	8700c	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	8700f	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	8700g	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
BlackBerry	8700r	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
BlackBerry	8707v	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
BlackBerry	8800	V4.2.173	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
BlackBerry	8820	v4.2.2.160 / t724	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
BlackBerry	8830	v4.2.2.176 (Platform 3.0.0.79)	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗
BlackBerry	8120 Pearl	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
BlackBerry	8130 Pearl	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
HP	iPAQ HW6910	1.47.00 GER	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗
HP	iPAQ 514	CE BS 5.2.1237	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗



PEUGEOT

Wip Com 3D

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation			Gestion double appel		General / Ergonomie		
			Connecter le téléphone à l'équipement	Décrocher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Accéder au Journal des appels du téléphone	Décrocher un second appel	Passer en mode conférence	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone	Affichage du nom de l'appelant
HTC	Dash	5.2.1236	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
HTC	Mogul PPC6800	5.2.1238	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
HTC	P3300	1.14.407.1 GER	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
HTC	P3470 Pharos	n.a.	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
HTC	P3600	1.16.407.2	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
HTC	P4550	ROM-Version: 1.56.407 ROM-Datum: 09.05.2007	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
HTC	P6300	1.1.7	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗
HTC	S710	1.16.407.1	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
HTC	Touch	1.15.162.1.GER	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
HTC	Touch Cruise	1.25	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
HTC	Touch Pro	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
HTC	Dash	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
HTC	P3600	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
HTC	Touch	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
HTC	P4350	1.8.407.1.GER	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
KDDI - HITACHI	W62H	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
KDDI - SANYO	W63SA	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
KDDI - SANYO	W64SA	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
KDDI - SHARP	W625H	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
KDDI - Toshiba	Sportio	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
LGE	CE110	n.a.	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
LGE	CU515	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
LGE	KE850Prada	T616	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
LGE	KF700	V10d	Partiel	✓	✗	✗	✗			✓	✓	✗
LGE	KF600	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗			✓	✓	✗
LGE	KF750	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
LGE	KS360	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗			✓	✓	✗
LGE	KS20	V10b	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗
LGE	KU800	v10_b	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
LGE	KU970	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
LGE	KU990	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
LGE	LX150	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗
LGE	LX160	LX160V04	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
LGE	LX600	n.a.	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
LGE	VX 8560	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
LGE	VX5400	VX540V01	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
LGE	VX8300	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
LGE	VX8350	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
LGE	VX8500 Chocolate	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
LGE	VX8610	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Microsoft	T-Mobile SDA	V4.21.1088	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	A1200	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
Motorola	E1	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	E815	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	E1000	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	E550	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	Motorola - I580	F55Cv00.25	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Motorola	I880	F56Ev00.29	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Motorola	K1	G08.22..07R	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Motorola	K1m KRZR	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Motorola	K3	R261171LD_U99.13.11R	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Motorola	L6	R3511 G DA 53	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗
Motorola	L7	R4513 G08.B7.DA	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗
Motorola	MotQ9c	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Motorola	MotW755	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Motorola	Q9	R3511 G DA 53	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗



PEUGEOT

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation			Gestion double appel		General / Ergonomie		
			Connecter le téléphone à l'équipement	Décrocher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Accéder au Journal des appels du téléphone	Décrocher un second appel	Passer en mode conférence	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone	Affichage du nom de l'appelant
Motorola	Q9m	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Motorola	U6 PBEL	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗
Motorola	U9	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Motorola	V3	R374 G OE 40.79R	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Motorola	V3c	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V3i	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Motorola	V3-US	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V360	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V3x	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Motorola	V3XX	R26111LD_U_96.6	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Motorola	V500	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V525M	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗
Motorola	V600	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗
Motorola	V600i	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V635	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	V8	R601_G_80.42	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Motorola	V9	R263313_U_A0.01.10R31	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Motorola	V9m	TRPLT2_02.68.00R	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗
Motorola	W510	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Motorola	Z3	R4527 G 08.01.02R	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Motorola	Z6	R60_G_80.32.0FR	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Motorola	Z6 VZW	JACQUE_01.30.11P	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Motorola	Z6c	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗
Motorola	Z8	ESPOO_U_46.03.E3G	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Nokia	3109	V 05.30	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	5500	V03.18	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Nokia	3250	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Nokia	3109c	V05.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	3110c	V05.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	3600slide	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	3650	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	5200	V04.71	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	5300	V05.00	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	5310	V03	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	5500 Sport	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Nokia	5610	n.a.	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	5700	V03	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6021	V04.10	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6103	V4.90	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Nokia	6110	V03.58	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6111	V03.58	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6125	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6131	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Nokia	6151	V03.56	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6220 classic	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Nokia	6230b	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6230i	V3.40	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗
Nokia	6233	V03.70	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6234	V03.05	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6270	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6280	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6288	V06	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6300	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6300i	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6310	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Nokia	6310i	V5.22	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗



PEUGEOT

Wip Com 3D

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation			Gestion double appel		General / Ergonomie		
			Connecter le téléphone à l'équipement	Décrocher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Accéder au Journal des appels du téléphone	Décrocher un second appel	Passer en mode conférence	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone	Affichage du nom de l'appelant
Nokia	6500 classic	V 03.21	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6500 slider	V06	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗
Nokia	6555b	V03.31-RM289	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6600slide	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6650	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6630	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6682	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6680	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	6820A	V05.88	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗
Nokia	6820b	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6822a	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	6822b	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	7370	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Nokia	6810	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	8910i	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	3230	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	7390	V04.51	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	7500 Prism	V03	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	7610	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗
Nokia	7600	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	7610b	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	8600 Luna	V 03.52	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	8800	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	8800 Arte	V06	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	8801	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	9300b	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	9300i	V05.50	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗
Nokia	9500	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	9500b	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	E50	V06.27.1.0	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	E51	V100.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	E60	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	E61	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	E61i	1.0633.22.05	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	E65	1.0633.18.01	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	E70	2.0618.07.10	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	E90	V07.29.03	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	N70	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	N71	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	N73	V05.02	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	N76	V10.0.035	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	N78	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	N80	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	N80	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	N81	V1	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	N93	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	N93i	V10.0.025	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	N95	V12.0.013	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Nokia	N95 8G	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
NTT - Fujitsu	F1100	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
NTT - Nokia	NM706i	n.a.	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
NTT - Panasonic	P905i	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
NTT - Panasonic	P905iTV	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
NTT - Panasonic	P906i	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
NTT - SHARP	SH906i	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
NTT - SHARP	SH906iTV	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗







PEUGEOT

Wip Com 3D

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation			Gestion double appel		General / Ergonomie		
			Connecter le téléphone à l'équipement	Décrocher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Accéder au Journal des appels du téléphone	Décrocher un second appel	Passer en mode conférence	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone	Affichage du nom de l'appelant
Sony-Ericsson	T628	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	T630	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	T637	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	T68	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	T68i	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	T68m	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	V600	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	V630	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	V630i	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	V800i	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W300	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W550c	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Sony-Ericsson	W550i	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Sony-Ericsson	W600	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W600a	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W600i	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W610i	R1KG001	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Sony-Ericsson	W700	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W710	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W800c	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W800i	R1AA008	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Sony-Ericsson	W810c	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W810i	R4CE012	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Sony-Ericsson	W850i	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Sony-Ericsson	W880i	RIJC002	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Sony-Ericsson	W890i		✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Sony-Ericsson	W900c	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	W900i	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Sony-Ericsson	W910i	R1CA029	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Sony-Ericsson	W950i	R9C001	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Sony-Ericsson	W960i	BT: CXC162143R1D	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Sony-Ericsson	Z520a	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z520i	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z525	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z530i	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z550	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z600	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z608	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z710i	R1ED001	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z800i	n.a.	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sony-Ericsson	Z610i	n.a.	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗