

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation		Gestion double appel	General / Ergonomie	
			Connecter le téléphone à l'équipement	Débrancher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Débrancher un second appel	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone
Apple	iPhone 3G/ 16Gb	2. 2. 1 (5H11)	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Blackberry	8310	4. 5. 0. 102	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
HTC	P3450 Touch (Elf)	1. 11. 406. 1B FRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTC	P3470 (Pharos)	1. 13. 73. 1 FRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HTC	S710	1. 16. 406. 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LG	KE850 Prada	KE850P40 - EUR-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LG	U8290	U8290-V10a- TMO-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Motorola	E1070	R25221LD U 85.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	E770	R252211- AS U 85.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	KRZR KI	R4527 G 08. 22. 07R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	KRZR K3	R261171L D U 99.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	RAZR V6 maxx	R26117LD - AS U 98.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	RAZR2.V9	R2633131 U A0.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	SLVR.L7	R4513 G 08. B7.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	U9	R6632 G 81. 11. 29R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	V3X	R25221LD U 85. 84.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Motorola	W510	R452G G 08. 13. 05R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	2600 Classic	05. 61	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Nokia	3109 Classic	5. 30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	3120c Classic	07. 16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6110 Navigator	04. 22	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6111	03. 41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6120 Classic	4. 21	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	6125	4. 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6230i	3. 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	6300	5. 00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	7390	4. 51	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Nokia	E63	100. 21. 110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	E90 Communicator	300. 34. 84	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nokia	N73	4. 0812. 4. 2. 1	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Nokia	N76	20. 0. 041	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nokia	N95	21. 0. 016	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Nokia	N96	12. 043	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Sagem	My411c	EON/ BE357970	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓
Samsung	SGH-E390	E390AEGC 4	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Samsung	SGH-E900	E900XXFJ 2	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
Samsung	SGH-F110	F110XAHB 3	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Samsung	SGH-P520 Armani	P520XXGL 1	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Samsung	SGH-U600	U600XXGC B	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Samsung	X820	X820XXFE 9	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Samsung	X830	X830XXFK 5	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Sony Ericsson	C510	RIDA032	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	C905	RIBA042	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	D750	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	F305	R1BB005	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Sony Ericsson	K330	RIDA002	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗
Sony Ericsson	K550	R1JD001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	K610i	R1CB001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	K610i	R1JG001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	K618	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	K750i	R1L002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	K770i	R8BA024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	K790i	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	K800i	R1CB001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	K810i	R1KG001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	T610	R3C002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Marque	Modèle du téléphone	Version logicielle du téléphone	Fonctionnalités essentielles		Accès répertoire & Synchronisation		Gestion double appel	General / Ergonomie	
			Connecter le téléphone à l'équipement	Décrocher et raccrocher un appel	Accéder au répertoire du Téléphone	Accéder au répertoire de la Carte SIM	Décrocher un second appel	Affichage niveau batterie du téléphone	Affichage niveau réseau du téléphone
Sony Ericsson	T618	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	T628	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	T630	R7A011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	T650i	R7AA024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	V630	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	V630i	R1JE001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	W350i	R10AB002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	W550i	R4AB048	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	W600	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	W660i	R6AD001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	W710i	R1EE001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	W800i	R1L002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	W880i	R1JC002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	W888i	R1JC002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	Z530	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	Z610i	R1ED001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	Z710i	inconnu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sony Ericsson	Z770i	R1EA030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Toshiba	G900	03.07BAI	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓